



### INSTRUCTIONS

Mettre l'interrupteur sous la tête de feu en position ON.

Le système se mettra en position de départ.

Pour passer au feu rouge et faire descendre la barrière :

- Appuyer un moment sur le bouton rouge de la clé sans fil
- OU maintenir un moment le levier de la manette filaire vers le bas

Pour faire monter la barrière et passer au feu jaune clignotant :

- Appuyer un moment sur le bouton jaune de la clé sans fil
- OU maintenir un moment le levier de la manette filaire vers le haut

### NOTES

- Pour éviter des manœuvres accidentelles, maintenir les boutons pendant une demie seconde.
- La barrière signaleur est automatiquement jumelée avec la première clé sans fil utilisée. Pour l'utilisation d'une autre clé sans fil, mettre l'interrupteur sous le feu en position OFF, puis ON et répéter les instructions.