

# **MANUEL DE l'UTILISATEUR**



LOGICIEL DE GESTION PMV PANNEAU À MESSAGE VARIABLE



# Table des matières

1	Installation du logiciel					
2	2 Interface					
2	2.1	Créer un PMV avec connexion internet	5			
2	2.2	Créer un PMV avec connexion sans fil	6			
2	2.3	Créer un PMV avec connexion câblée	8			
3	Сс	ommunication avec le PMV	9			
4	4 Créer des messages					
5 Lectures de radar (option)						
6	Cé	édules	. 18			
(	5.1	Création et modification de cédule	. 18			
(	5.2	Enregistrement de cédule	. 21			
7	Pa	aramètres par défaut Multi	. 22			
8	Int	tensité lumineuse	. 23			
9	Re	emise à Zéro Matériel	. 24			
10		Frais de téléphonie	. 24			



Bienvenue à l'interface logiciel de votre PMV. Ce manuel vous instruira sur les nombreux réglages de votre équipement routier.

### **1** INSTALLATION DU LOGICIEL

Pour installer le logiciel, télécharger l'exécutable sur notre site web. Vous y trouverez le fichier à sa version la plus récente.

Veuillez décompresser ce fichier sur votre disque dur.

- 1. Double-cliquez sur le fichier setup.exe
- 2. La procédure d'installation s'amorcera.
- 3. Choisissez la langue d'installation de votre choix.
- 4. Cliquez sur « suivant ».
- 5. Choisissez l'endroit sur votre disque dur ou vous désirez installer le logiciel.
- 6. Choisissez le répertoire sous lequel le raccourci logiciel apparaitra dans votre menu Démarrer.
- 7. Cliquez sur « Installer ».
- 8. Installation est terminée.



L'installation de ce logiciel ne requiert aucun matériel particulier. Ce logiciel est conçu de manière à être utilisé sur tous type d'ordinateur. Seul une connexion Internet est requise afin de communiquer efficacement avec les PMV via le modem.



### 2 INTERFACE

Afin de communiquer avec votre PMV vous devez avoir une connexion internet ou vous brancher localement sans fil ou encore au moyen d'un câble RS-232. Une connexion locale peut s'avérer nécessaire si vous ne possédez pas une connexion internet ou si le PMV se trouve dans une zone non desservie par votre fournisseur de service.

Pour démarrer le logiciel, allez dans le menu ou cliquez l'icône au bureau.

Dans un premier temps, il faut créer votre PMV. Vous pourrez par la suite vous connecter à votre PMV pour connaître son état et modifier ses paramètres d'opération.

Le menu « Édition » permet de :

- Créer un PMV
- Éditer les paramètres d'un PMV
- Supprimer le PMV de la liste des équipements gérés





### 2.1 CRÉER UN PMV AVEC CONNEXION INTERNET

- 1- Dans un premier temps, créez une entité représentant votre PMV à partir du menu PMV. La fenêtre de paramètre des nouveaux PMV vous apparaitra.
- 2- Choisissez un nom de PMV représentatif qui vous permettra d'identifier facilement votre PMV.
- 3- Cochez la case UDP/IP pour un protocole de communication par Modem IP.
- 4- Entrez l'adresse IP de votre modem. Votre adresse IP proviendra de votre fournisseur de téléphonie.
- 5- Entrez 80 (MTQ, SQ) ou 161 pour le port. Si aucun des ports indiqués ne fonctionne il faut connaitre les ports ouverts sur votre réseau. Demandez à votre administrateur réseau.

Information du PMV	×
Identification Eurovia Test Mode de communication UDP/IP RS-232	Localisation
UDP/IP Adresse 72. 142. 174. 153 80	Port Vitesse HDLC
Cummunauté SNMP Délai d'atter public 5	nte (sec)
OK	Annuler

6- Tous les autres paramètres resteront tels que ceux apparaissant par défaut. Une fois vos informations entrées, cliquez sur « OK »

Votre nouveau PMV est maintenant créé. Les options du menu PMV permettent de modifier les informations entrées précédemment en accédant à la fenêtre des paramètres PMV.



### 2.2 CRÉER UN PMV AVEC CONNEXION SANS FIL

Pour connecter un ordinateur portable à un PMV via WiFi, ajustez et vérifiez les réglages de ce portable.

Trouvez le point d'accès (modem) à la liste des réseaux disponibles. Selon le modèle de point d'accès, le réseau du PMV est identifié par le préfixe « PMV » ou « RUT » suivi d'une séquence de caractères, le SSID (Service Set IDentifier).

Pour établir une connexion à neuf, vous devrez fournir un mot de passe. Entrez-le à ce moment, tel que convenu avec Signel et identifié à l'étiquette modem.

Une fois actif, la mention « Sécurisé, aucun internet » confirme que le portable communique avec le contrôleur.





- 1- Créez une entité représentant votre PMV à partir du menu PMV. La fenêtre de paramètre des nouveaux PMV vous apparaitra.
- 2- Choisissez un nom de PMV qui vous permettra d'identifier facilement votre PMV.
- 3- Cochez la case UDP/IP comme protocole de communication.
- 4- Entrez l'adresse IP de votre modem. Selon le modèle :
  - Préfixe « PMV » : 192.168.12.1
  - Préfixe « RUT » : 192.168.0.4
- 5- Une fois vos informations entrées, appuyez sur Ok.

Information du PMV	×
Identification Test Bench WiFi Mode de communication UDP/IP RS-232	Localisation
UDP/IP Adresse Port 192.168.12.1 161	RS-232 Port Vitesse HDLC
Cummunauté SNMP Délai d'atter public 5	nte (sec)
🗌 Inactif	
ОК	Annuler



### 2.3 CRÉER UN PMV AVEC CONNEXION CÂBLÉE

Pour vous connecter par câble, vous aurez besoin d'un câble DB9 Null Modem (cross over) et un convertisseur RS-232 à USB si votre ordinateur ne possède pas de sortie RS-232.

- 1- Créez une entité représentant votre PMV à partir du menu PMV. La fenêtre de paramètre des nouveaux PMV vous apparaitra.
- 2- Choisissez un nom de PMV qui vous permettra d'identifier facilement votre PMV.
- 3- Cochez la case PMPP série pour une communication directe.
- 4- Sélectionner le bon port série. Pour trouver le port auquel votre câble est connecté allez dans le gestionnaire de périphérique de votre ordinateur et le bon port est celui qui apparait et disparait lorsque vous connecter et déconnecter votre câble.
- 5- Assurez-vous que la vitesse de communication est réglée à 115200.
- 6- Une fois vos informations entrées, appuyez sur Ok.

Information du PMV		×
Identification Nouveau PMV Mode de communication O UDP/IP	Localisation	
UDP/IP Adresse	Port Vitesse HDLC 161 COM1 115200 5	
Cummunauté SNMP public	Délai d'attente (sec) 15	
🗌 Inactif		
	OK Annuler	



## 3 COMMUNICATION AVEC LE PMV

Maintenant que votre PMV est créé, il faut s'y connecter pour recueillir les informations concernant le statut de votre équipement. Le menu « Connexion » permet de se connecter au PMV et de s'en déconnecter. Vous pouvez également utiliser les icônes tels qu'illustrés.



Lorsque vous cliquez sur le menu « Connexion au PMV » plusieurs secondes peuvent s'écouler pendant que le logiciel rapatrie les informations de l'équipement.



Lorsque la connexion est établie, l'interface ressemble à ce qui suit : Liste des Onglet Onglet PMV affichant les affichant le auxquels on paramètres registre des du PMV échanges peut se connecter sélectionné d'information 💂 Signel Services - Interface NTCIP × Fichier Édition Connexion Pmv Options Aide 🕑 🖹 📰 🖉 🤗 🔯 🖗 Information Transa Message actif: Manufacturier: Signel Services Inc. Modifiable #1 Modèle: PMV16 Source: Centrale Version: 20180621 - v5.05.02 Temps d'affichage: 65535 Matrice: 48x80 Priorité: 255 CRC: 39B2 Heure locale: 2017-01-29 04:34:18 142.112.42.64 Tension: 13.63 Volts Demandeur: Niveau Illum. 7 (255) Mode contrôle: Centrale | 🕅 | 🎝 🎫 | 🎘 | 💡 | 隣 Permanent Modifiable Volatils Graphique Polices N° Message CRC 0000470F [pt25o0] [jp3] [jl3] [fo1] [sc1] SOYEZ [nl3] PRUDENTS 000035A9 2 Ok Indique l'intensité Indique la **Gestion des** lumineuse d'affichage tension en temps messages réel des batteries 

Afin d'assurer des lectures à jour, cliquer l'icône d'actualisation

Note : La tension du panneau est une lecture en temps réel. La lecture pourrait indiquer une valeur élevée qui ne correspondront à l'état des batteries mais plutôt de l'état d'ensoleillement. Il est préférable de vérifier la tension en soirée pour connaître l'état des batteries.



# 4 CRÉER DES MESSAGES

Maintenant que vous êtes connecté à votre PMV, vous pouvez maintenant créer différents messages pour répondre à vos besoins.

Il existe 2 types de messages :

- Permanent, les messages qui sont introduits dans le logiciel. Il en existe deux :
  - Le tableau noir qui n'affiche rien
  - o Soyez Prudent
- *Modifiable*, les messages qui sont créés par l'usager lui-même. Ces messages sont entièrement modifiables comme leur nom l'indique.

Un message est composé d'au moins une page de texte affichant 3 lignes comprenant entre 9 et 12 caractères chacune selon l'orthographe des mots choisis ainsi que la police.

Ainsi, on peut choisir de créer un message composé de 2 pages de texte qui pourrait ressembler à ceci

Page 1 – Ligne 1 : AUT 640 Page 1 – Ligne 2 : FERMÉE Page 1 – Ligne 3 : 23h00 – 5h00 Page 2 – Ligne 1 : DÉTOUR Page 2 – Ligne 2 : SORTIE 64 Page 2 – Ligne 3 : 800m

Lors de la rédaction, si le message est trop long, un message d'erreur apparaîtra. De plus, lors du transfert du message dans le PMV le contrôleur vérifiera la validité du message avant de l'afficher. Ainsi, un message non valide sera refusé et ne pourra pas être affiché. Le statut de chaque message (Valide / Non Valide) est affiché dans l'index des messages. Un message non valide sera tout de même conservé et pourra être modifié au besoin.

De plus, il est possible de choisir la police ou le temps d'affichage du message. On peut choisir d'ajouter un clignotement ou de justifier le texte à gauche par exemple.



Les boutons à la section au bas droit comprennent les commandes nécessaires à la création des messages modifiables. Les boutons de commande sont ceux-ci :



Pendant la création et l'édition d'un message, quelques étapes de validation sont suivies pour assurer un affichage approprié au PMV. Des messages non valides ne seront pas affichés mais peuvent être conservés pour correction.

Mess	Messages & graphique									
:	<b>#</b> 3 <b>#</b> 3	🗟 邎   💠   🛤								
F	Permanent	Modifiable	Volatils	Graphique	Polices	6		_		
N	N°	Message				CRC	Statut			
	1	[pt25o00][jp3][fo2][jl3]BONN		0000761	Valide					
2	2	[pt25o00][jp3][fo2][jl3]Bonne Fin[nl][jl3]de Semaine!					Valide			
2	2 [pt25000][jp3][fo2][jl3]Bonne Fin[nl][jl3]de Semaine!						Valide			



L'onglet « Graphique » indique images qui peuvent être affichés par le PMV.

Mes	ssages &	graphiq	lne							
1	8   📬	<b>=</b> :  🎉	) 🖉   💡   🛤		_		_			
	Permane	ent	Modifiable	Volatils		Graphique		Polices		
	Indexe	N°	Name		Largeur	Hauteur	Statut	CRC	Graphique	
 •	1	1	2fleche.bmp		80	48	Prêt	0000FB 4	B 	ł
	2	2	2fleche.bmp		80	48	Prêt	000051 A2		<b>}</b>

L'onglet « Polices » rappelle les caractères disponibles à chaque police.

Messages & grap	Messages & graphique									
:@ ;;t;										
Permanent	Modifiable	Volatils	Graphique	Polices						
F_5X7 ! "#\$%&'()*+ [\]^_`abodef (!)~AAQèéÈÈŤ S_5X10 !"#\$%&'()*+,- [\]^_`abodefs ()~AAAcèÉÉËÎ	,∕0123456789:; '∃hijk mnoP9rstuv ïôùûûàåä¢èéêëîïô ./0123456789:;<=>? hijklmnop9rstuvwx ÏÔÖÙÛÜàåä¢èéêëîïô	'GHIJKLMNOPQRSTU Klmnopqrstuvwxyz	VWXYZ Z							

Pour créer un nouveau message, allez sur l'onglet message modifiable, cliquez sur le bouton «

Nouveau... ». La fenêtre de création de message apparaît pour entrer les informations voulues.

Un nouveau message est attribué un numéro séquentiel. Une banque de message peut compter jusqu'à 200 messages.

No du message	Police de caractère Entrer le texte ici
💂 Édition du message	×
uméro du message 3 Propriété de la page Temps On Temps Off Alignment 2.5 0.0 0 0 0 0 0 0 Police S_5X10 0	Page 1 de 1         Texte       Aligment       Clign.       Temps On       Temps Off         ■       0.0 ◆       0.0 ◆       0.0 ◆         ■       0.0 ◆       0.0 ◆       0.0 ◆         ■       0.0 ◆       0.0 ◆       0.0 ◆         ■       0.0 ◆       0.0 ◆       0.0 ◆         ■       □       0.0 ◆       0.0 ◆         ■       □       0.0 ◆       0.0 ◆         ■       □       □       0.0 ◆       0.0 ◆         ■       □       □       0.0 ◆       0.0 ◆
Aperçu dumessage	
	Ok Annuler
	Touche de confirmation de texte     Touche d'annulation de texte

nel



💂 Édition du message				-		<
z uméro du message <b>z</b>						
Propriété de la page	Page 1 de 1					_
Temps On Temps Off Alignment	Toxto	Alignost	Clien	Tomos On	Tomps Off	
2.5 🗘 0.0 🗘 🚍 🗸	AUT 640		ciigii.	0.0	0.0	
Police					••••	
S_5X10 ~	FERMÉE	= ~		0.0 🜩	0.0 🜩	1
	23ноо - 5ноо	≡ ~		0.0 ≑	0.0 🖨	
Apperçu				0.0	0.0	
Aperçu du message	Pictogramme	-		×		
Apperqu					/	
Apperçu		Ajout et retrai pages	t de	Défilement	t des page	es

Pour ajouter une deuxième page de texte à votre message, cliquez sur « + » et vous pourrez remplir à nouveau les informations de votre message. Cliquez sur le crochet pour ajouter.

Vous pouvez visualiser l'aspect du message en appuyant sur « Aperçu ». Une petite animation simulera la visualisation réelle du message.

Si l'aperçu est au noir c'est que le message est trop long.

Lorsque votre message est complet, cliquez sur « OK ». Votre message s'ajoute au tableau d'index des messages modifiables.



Page 16 de 25



# 5 LECTURES DE RADAR (OPTION)

Si votre PMV est muni d'un radar, vous pouvez afficher la vitesse des automobilistes. Créer un message modifiable et ajouter cette lecture en cliquant le bouton de droite de la souris. Choisir « Vitesse km/h » pour afficher la lecture en temps réel.

Édition du message				-		×	
Propriété de la page	Page 1 de 1						
Temps On Temps Off Alignment	Texte	Aligment	Clign.	Temps On	Temp	s Off	
2.5 🗣 0.0 🗣 🚍 🗸	BONNE	≣ ∨		0.0 🖨	0.0	-	
Police	JOURN [hcC9]E!			0.0	0.0	<b>+</b>	
S_5X10 ~			_		_		-
		Heure locale, format	12 heur	es (sans am	/pm)		
Apperçu		Heure locale, format	24 heur	es			
		Température ambien	te, degr	é Celsius			_
	Pictogramme	Température ambien	te, degr	é Fahrenhei	t		C
		/itesse km/h					000
		/itesse mph					
		lour de la semaine					
		lour du mois					
		Mois de l'année					
Aperçu du message		Année, deux chiffres	(16)				
		Année, quatre chiffre	s (2016)				
	Ok	Heure locale, format	12 heur	es (avec AN	1/PM)		
		Heure locale, format	12 heur	es (avec am	/pm)		
		Amende de vitesse					
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					

Ensuite, enregistrer votre message et attendre la validation.



# 6 CÉDULES

Il est possible de créer des cédules d'affichages sur des bases journalière, hebdomadaire ou mensuelle et à des dates fixes selon les besoins. On doit comprendre que l'heure ou la date où on cédule un message signifie l'heure où le message du PMV deviendra actif. Les heures seront inscrites en format 24 heures.

### 6.1 CRÉATION ET MODIFICATION DE CÉDULE

1- Après s'être connecté au PMV, s'assurer que la date et l'heure soit correcte. L'heure est celle mesurée par GPS. Dans un cas d'erreur, un profil administrateur est requis.

5tatut	
Manufacturier:	Signel Services Inc.
Modèle:	PMV16
Version:	20180621 - v5.05.02
Matrice:	48x80
Heure locale:	2024-05-13 16:28:50
Tension:	13.62 Volts
Niveau Illum.:	5 (127)

2- Sous l'onglet « Paramètres », appuyez sur l'icône de rafraichissement et assurez-vous que la version logicielle soit supérieure à 1.01.07. Si ce n'est pas le cas, communiquer avec Signel pour une mise à jour de votre logiciel.





3- Ensuite, dans le menu PMV, appuyez sur « Édition des horaires »

Connexion	Pm	/ Options Aide		
- 🖉 🖗	¢	Rafraîchir le statut	1	
Ad		Rafraîchir l'information statique	hatio	n
72		Rafraîchir tous les messages et graphiques		
72		Rafraîchir tous les graphiques		
19	✓	Aperçu	ier:	Si
		Éditer les paramètres par défaut Multi		20
		Paramètres d'illumination		48
		Édition des horraires	e:	20
	Ŀ	Mode cédule actif		13
		Mettre le PMV au noir	-n.:	8
		Remise a zéro du controleur	gra	phia
		Remise à zéro matériel	-	8
		Modifier le délai de perte de communication		1.2.2
Diagnostique des pixels		Diagnostique des pixels		Aecc-
		Radar		pt250

4- Éditer le type de cédule en inscrivant pour chacun des événements l'heure, la date, le type de message ainsi que son numéro, crée au préalable.

Éditeur de cédules		$\overline{}$	$\overline{}$	$\bigcirc$	×
Cédule Type	Événemen	t Heure	Type de mémoire	# Message	
1 Journalier V	1	0:0	Permanent 🗸 🗸	1	
2 Journalier Hebdomadaire	2	11 : 0	Modifiable 🗸	1	
3 Mensuel Date fixe	3	15 : 0	Permanent ~	1	
Aure	4	0:0	Permanent ~	0	
	5	0:0	Permanent <	0	
Ouvrir un fichier de cédule         Enregistrer les cédules sous         Ok					



5- Une fois vos cédules établies, appuyez sur « OK » pour envoyer au PMV. Pour rendre active la cédule, dans le menu PMV, appuyez sur « Mode cédule actif »

nexion	٩m	/ Options Aide	
7 😣	٢	Rafraîchir le statut	1
Ad		Rafraîchir l'information statique	ha
72		Rafraîchir tous les messages et graphiques	h
72		Rafraîchir tous les graphiques	
19	✓	Aperçu	le
		Éditer les paramètres par défaut Multi	
		Paramètres d'illumination	L
		Édition des horraires	e:
	Z	Mode cédule actif	
		Mettre le PMV au noir	n.
		Remise a zéro du controleur	a
		Remise à zéro matériel	F
		Modifier le délai de perte de communication	[.
		Diagnostique des pixels	H
		Radar •	
	_		-

Page 20 de 25



#### Exemple :

Dans cet exemple, pour tous les lundis du mois de février, la cédule des messages ressemblera à ceci :

Éditeur de cédules							23
Cédule Type		Événement	Heure	Type de mém	oire	# Message	
1 Autre 💌	Â	1	6 : 0	Modifiable	•	1	Â
2 Hors fonction	E	2	8:0	Permanent	•	2	E
3 Hors fonction 💌		3	16 : 0	Modifiable	-	1	
	۳	4	18 : 0	Permanent	•	2	
	-	5	0:0	Permanent	•	0	+
		Date of the n	nonth				
Rapatrier les cédules du PMV		□ 1   □	2 🗌 3	□4 □5	6 7	7 X	<ul> <li>Image: Image: Ima</li></ul>
Envoyer les cédules au PMV		□ 8 □ □ 15 □	9 🗌 10 16 🔲 17	□ 11 □ 12 □ 18 □ 19	□ 13 □ 1 □ 20 □ 2	14 21	
Couvrir un fichier de cédule		□ 22 □ □ 29 □	23 🗌 24 30 🔲 31	25 🗍 26	27 🗆 2	28	
🔚 Enregistrer les cédules sous	1	Days of the v	veek				
Appercu du message	1	Dim 🔽	Lun 🥅 Mar	🥅 Mer 🥅 Jeu	🗌 Ven 🔲 S	Sam 🗶	1
	1						4
		Jan  ✔   Aou   □	Fév   Mar Sep   Oct	Avr Mai	j jui   j	lul 👗	<b>~</b>
		j	Fermer				

Heure	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Message	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2

### 6.2 ENREGISTREMENT DE CÉDULE

Il est possible de sauvegarder une cédule pour ensuite la réutiliser plus tard ou sur un autre PMV. Si vous utilisez une cédule sur plus d'un PMV, il faut s'assurer que les numéros de message appelés dans la cédule soient identiques pour tous les PMV.



# 7 PARAMÈTRES PAR DÉFAUT MULTI

Dans le menu « PMV » l'option Éditer configuration défaut Multi permet d'ajuster les réglages des messages à des choix par défaut.

on Pr	mv	Options Alde						
୍ 🕵 🔮	)	Rafraîchir le statut	1					
Ad	I.	Rafraîchir l'information statique	nati					
72	I.	Rafraîchir tous les messages et graphiques		Configuration des défa	auts MULTI			×
72	I.	Rafraîchir tous les graphiques		Couleur arrière-plan	Noir	Couleur avant-plan	Ambre	~
19	•	Aperçu	ier	Alignement de ligne		Alignement de page	N.C.	
		Éditer les paramètres par défaut Multi			Centre 🗸 🗸		Milleu	~
		Paramètres d'illumination		Police	S_5X10	~		
	Ľ	Édition des horraires	e:	Clignot. allumé (sec.)	0.0	Clignot, éteint (sec.)	0.0	•
<u>ا</u> لح	3	Mode cédule actif		Page allumée (sec.)	2.5	Page éteinte (sec.)	0.0	▼
	Ľ	Mettre le PMV au noir	- n.:			ruge eterne (seer)	0.0	•
	Ľ	Remise a zéro du controleur	-	Jeu de caratères	8 bits 🗸			
	L	Remise à zéro matériel	97					
	L	Modifier le délai de perte de communication			ОК	Annuler		
		Diagnostique des pixels						
	ľ	Radar						
_	-		_					



# 8 INTENSITÉ LUMINEUSE

Dans le menu « PMV » l'option « Paramètres d'illumination » permet d'ajuster les paramètres de l'intensité lumineuse.

nexion	Pm	V Options Aide		
78	٢	Rafraîchir le statut	1	
Ad		Rafraîchir l'information statique	natio	n
72		Rafraîchir tous les messages et graphiques		
72		Rafraîchir tous les graphiques		
19	~	Aperçu	ier:	Signel PMV 16
		Éditer les paramètres par défaut Multi		20180
		Paramètres d'illumination		48x80
		Édition des horraires	e:	2024-
	<u>الح</u>	Mode cédule actif		13.55
		Mettre le PMV au noir	n.:	6 (14
		Remise a zéro du controleur	ara	phique
		Remise à zéro matériel		8 🎘
		Modifier le délai de perte de communication	nt.	
		Diagnostique des pixels		Message
		Radar →	H	[pt25o00]

Para	mètre	es d'il	lumin	ation						×
Мо	de									
۲	Autor	natiqu	e		$\bigcirc$	Manu	uel ind	exé		
						_				
'	I	ı	I	I	I	- <b>@</b> -	I	I	I	1
				4.		A				
			0	к		An	nuler			

#### Mode automatique (recommandé) :

La photocellule du PMV détermine quelle est l'intensité lumineuse à utiliser selon l'éclairage extérieur en temps réel. La plage des valeurs automatiques s'ajuste en 11 niveaux

#### Mode manuel (non recommandé) :

Permet de déterminer l'intensité lumineuse à utiliser en utilisant une valeur FIXE qui restera inchangée peu importe l'intensité de l'éclairage extérieur. Le mode manuel n'est pas recommandé car si l'intensité est trop élevée durant la nuit la visibilité sera grandement affectée par un halo. De plus, les batteries se déchargeront plus rapidement.



# 9 REMISE À ZÉRO MATÉRIEL

En cas d'urgence ou lorsque le PMV ne répond plus, dans le menu « PMV » l'option Remise à zéro matériel... permet de provoquer le redémarrage à distance du contrôleur afin qu'il se réinitialise complètement.

Bien entendu, la connexion avec le PMV sera interrompue pour le temps du redémarrage.

R	emise à zéro 🔀
	Attention Voulez vous vraiment procéder à un redémarrage matériel PMV?
	Note: Le redémarrage metériel doit être utilisé seulement lors de problème grave du PMV Les modifications apportés à la configuration et aux messages du PMV seront perdus, s'ils n'ont pas été préalablement sauvegardés avec l'option de redémarrage du logiciel PMV.
	G Redémarrer 206.47.206.142
Γ	
	1
	<b>V</b>
	X Annuler

# **10 FRAIS DE TÉLÉPHONIE**

Pour minimiser vos frais, garder votre temps de connexion au minimum.

Dans le menu « Communication » l'option Déconnexion, permet de mettre fin à la liaison cellulaire avec le PMV.

Le PMV se déconnecte de lui-même après 4 minutes d'inactivité. Ce délai est un paramètre ajustable dans le menu option \ Éditer le compteur de temps mort





Signel Services | Équipements de Signalisation Routière FABRICATION • VENTE • LOCATION

Ressources Questions techniques : poste 2232, <u>servicetechnique@signel.ca</u> Retour de marchandise : poste 2255, <u>rma@signel.ca</u>

700 Montée Monette, Saint-Mathieu (Québec) Canada J0L 2H0 T. (450) 444-0006 | F. (450) 444-0045 <u>www.signel.ca</u>

Page 25 de 25