

Brancher le connecteur dans la prise trailer 7pin du côté véhicule

+12V

GND

prise trailer 7pin du côté véhicule

CAFB-ALR

Brancher l'unité FBS12/18 ainsi que la FFOP-SEP dans les prises trailer 2 pin du CAFB-ALR

FBS12/18

FFOP-SEP

Vendu séparément

[illegible]